



WATERPROOFING SOLUTION OF / GIẢI PHÁP CHỐNG THẤM CHO  
**TREATMENT CRACKING FOR WALL**  
**XỬ LÝ KHE NỨT TƯỜNG**



**STEP 1**  
**BƯỚC 1**



**CRACKING IN WALL**  
**KHE NỨT TƯỜNG ĐỨNG**

**STEP 2**  
**BƯỚC 2**



**DRILLING & PUMP WITH INSTALLATION ALONG CRACKING**  
**KHOAN & ĐẶT ĐẦU BƠM DỌC VẾT NỨT**  
**(MỖI ĐẦU CÁCH 200mm)**

**STEP**  
**BƯỚC 3**



CLEANING SURFACE  
VỆ SINH BỀ MẶT

**STEP**  
**BƯỚC 4**



SEAL CRACKS BY SIKADUR 731  
TRÁM KHE NỨT BẰNG SIKADUR 731

**STEP**  
**BƯỚC 5**



EPOXY SIKADUR 752 PUMP IN PUMP HEAD (BOTTOM-UP)  
BƠM EPOXY SIKADUR 752 VÀO CÁC ĐẦU BƠM (TỪ DƯỚI LÊN)

**STEP**  
**BƯỚC 6**



REMOVE THE PUMP HEAD & COAST OF SIKADUR 731  
GỖ BỎ ĐẦU BƠM & LỚP SIKADUR 731



**FINISHING**  
**LỚP HOÀN THIỆN**

